DiskFormatterLite の使いかた

DiskFormatterLite は、フォーマットソフトウェアです。
バッファロー製の外付ハードディスクまたはUSBメモリーをフォーマットする際にお使いください。

インストール

インストール方法は、お使いの製品によって異なります。製品のマニュアルを参照してインストールしてください。


フォーマット方法（外付ハードディスクの場合）

⚠注意 以下の手順を行うと、外付ハードディスク内の全てのデータが消去されます。
必要なデータは、パソコンなどにバックアップ（コピー）してください。

1 **パソコンにフォーマットする外付ハードディスクを接続します。**

2 **[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[DiskFormatterLite]-[DiskFormatterLite] を選択します。**

3



①フォーマットするハードディスクが表示されていることを確認します。

②フォーマットする形式を選択します（以下の表を参照）
※ドライブの名前（ボリュームラベル）を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。


③[フォーマットする] をクリックします。

NTFS (Windows 7 /Vista/XP パソコン)	Windows 7/Vista/XP パソコンの形式でフォーマットします。Mac では認識されません。 ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：4096 バイト 2TB 以下のモデルの場合：512 バイト ●パーティションのスタイル：MBR ●ファイルシステム：NTFS
NTFS (Windows 7 /Vista パソコン) ※ Windows 7/Vista で 3TB 以上のモデルを接続した場合のみ表示されます。	Windows 7/Vista パソコンの形式でフォーマットします。Windows XP パソコンや Mac では認識されません。 ●セクターサイズ：512 バイト ●パーティションのスタイル：GPT ●ファイルシステム：NTFS

次のページへ続く

FAT32 (Windows 7/Vista/XP パソコン, Mac)	Windows 7/Vista/XP パソコンや Mac での形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータは保存できません（FAT32 形式の制限です）。 ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：**4096 バイト** 2TB 以下のモデルの場合：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**MBR** ●ファイルシステム：**FAT32**
テレビ設定	テレビで初期化できるように、フォーマットしていない状態に戻します。この設定にした場合は、テレビで初期化してください。Windows や Mac では認識できません。 ●セクターサイズ：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**無し** ●ファイルシステム：**無し**


4



［はい］をクリックします。

フォーマットが始まります。手順 **5** の画面が表示されるまでお待ちください。

5



［OK］をクリックします。

以上でフォーマットは完了です。


フォーマット方法（USB メモリーの場合）

**⚠注意 以下の手順を行うと、USB メモリー内の全てのデータが消去されます。
必要なデータは、パソコンなどにバックアップ（コピー）してください。**

1 **パソコンにフォーマットする USB メモリーを接続します。**

2 **[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[DiskFormatterLite]-[DiskFormatterLite] を選択します。**

3



① フォーマットする USB メモリーが表示されていることを確認します。

② フォーマットする形式を選択します（以下の表を参照）

※ドライブの名前（ボリュームラベル）を設定したい場合は、「ドライブの名前」の欄に入力してください。

③ [フォーマットする] をクリックします。

FAT32 (出荷時のフォーマット)	Windows 7/Vista/XP パソコンや Mac での形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータは保存できません（FAT32 形式の制限です）。 出荷時状態のフォーマットです。幅広い機器で使用できます。マスストレージクラスに対応しているテレビやオーディオ、カーナビなどで使用する場合は、FAT32 でフォーマットすることをお勧めします。 （exFAT32 には対応していない場合があります。）
exFAT (4GB 以上のファイルをご使用になる方)	Windows 7/Vista SP1 ～ /XP SP2 ～ (+exFAT パッチ) パソコン ,Mac 10.6.4 ～の形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータを保存することができます。 Vista でこのフォーマット形式を選択する場合は、SP1 以上にアップデートしてください。XP でこのフォーマット形式を選択する場合は、SP2 以上にアップデートしてから、Microsoft の Web ページから exFAT パッチを入手してインストールしてください。 **上記のように使用する OS の制限があります。exFAT にフォーマットして非対応の OS に接続した場合、フォーマットされていない状態として認識してフォーマットを求められます。**

次のページへ続く

	1ファイル 4GB 以上のデータ保存	Windows 7	Vista	XP	Mac	AV 機器、カーナビ等
FAT32	×	○	○	○	○	○ *USB マスストレージクラス対応機器
exFAT	○	○	○ *SP1～	○ *SP2～ （exFATパッチのインストールが必要）	○ *10.6.4～	×

4 フォーマットが実行されます。
選択したフォーマット形式によっては、使用制限などの確認ダイアログが表示されます。

5 「フォーマットが完了しました」と表示されたら [OK] をクリックしてください。

以上でフォーマットは完了です。